





Návod na výměnu skel 100% SPEEDTRAP

Vyjmutí skliček:

1. Pevně uchopte vrchní část rámu brýlí palcem a uka-zováčkem. Druhou rukou zmáčkněte páčku pro uvolnění zámyk-acího jazýčku, umístěného na vrchu rámu. Opatrně odtáhněte rám od sklička. Užitečný tip: Použijte vak z mikrovlákna, který je součástí balení k uchopení sklička aby se předešlo jakýmkoliv škrábancům.




2. Jakmile budou rohové jazýčky volné, pokračujte v tahání sklička, dokud se snadno neuvolní z rámu brýlí.




Nastavení délky nožiček::

SPEEDTRAP je vybaven 3 různými nastaveními délky, pro vlastní přizpůsobení. Pro upravení, pevně uchopte základnu nožičky a zatáhněte nebo zas-trčte konec nožičky do 1., 2. nebo 3. pozice pro upravení délky. Nožička se uzamkne na místě, jak-mile zapadne do požadované pozice.



Vložení skliček:


1. Jednou rukou uchopte část nosu na rámu brýlí a opatrně vložte sklička do drážek na rámu.



2. Na každé straně brýlí opatrně přitáhněte rám k skličku tak aby se sklička uzamkla do drážky v rámu brýlí.




3. Jakmile jsou sklička správně umístěna v drážce, jemně přit-lačte na vrchní část ve středu rámu tak aby se jazýček na vrchu páčky uzamkl.




Návod na výměnu skel 100% SPEEDTRAP

Vyjmutí skliček:


1. Pevně uchopte vrchní část rámu brýlí palcem a uka-zováčkem. Druhou rukou zmáčkněte páčku pro uvolnění zámyk-acího jazýčku, umístěného na vrchu rámu. Opatrně odtáhněte rám od sklička. Užitečný tip: Použijte vak z mikrovlákna, který je součástí balení k uchopení sklička aby se předešlo jakýmkoliv škrábancům.



2. Jakmile budou rohové jazýčky volné, pokračujte v tahání sklička, dokud se snadno neuvolní z rámu brýlí.



2. Na každé straně brýlí opatrně přitáhněte rám k skličku tak aby se sklička uzamkla do drážky v rámu brýlí.



Nastavení délky nožiček::

SPEEDTRAP je vybaven 3 různými nastaveními délky, pro vlastní přizpůsobení. Pro upravení, pevně uchopte základnu nožičky a zatáhněte nebo zas-trčte konec nožičky do 1., 2. nebo 3. pozice pro upravení délky. Nožička se uzamkne na místě, jak-mile zapadne do požadované pozice.



3. Jakmile jsou sklička správně umístěna v drážce, jemně přit-lačte na vrchní část ve středu rámu tak aby se jazýček na vrchu páčky uzamkl.

